

「発電事業者さま情報設定システム」 画面説明資料

【淡路島南部地域】

目次

I ログイン方法	...	1	2
II 事業者さま情報画面	...	3	
III 発電所IDの確認	...	4	
IV 連絡先の登録・変更	...	5	
V テスト配信の方法	...	6	
VI パスワードの変更	...	7	

 **関西電力送配電**

🔦 停電情報 ⚡ 雷情報 📊 でんき予報 🔍 サイト内検索

[安全・安定供給](#) | [技術力と効率化への取組み](#) | [託送（たくそう）とは](#) | [各種手続き](#) | [会社情報](#)

四国エリアにおける再生可能エネルギー出力制御の見通しについて

+

発電事業者さま情報設定システム

-

「発電事業者さま情報設定システム」にログインいただくことで、

- 出力制御機能付PCSにご登録いただく発電所IDの確認
- 当社から出力制御のお知らせを行う連絡先の確認・登録・変更が行えます。

2021年7月5日以降、ログイン用URLが変更となっています。

[「発電事業者さま情報設定システム」画面説明資料 \[859.82KB\]](#) PDF

[よくあるご質問・お問い合わせ \[910.45KB\]](#) PDF

ログインする >

※ログインには、ユーザID(代表発電所ID)とパスワードが必要です。

①「ログイン」して下さい。

要件化開始のご案内（2019年3月22日～）

+

【高圧以上】PCS切替のご案内（2017年3月31日時点）

+

①「ユーザID（発電所ID）」を入力して下さい。（※1）

ユーザID :
↑ 発電所IDを入力

パスワード :
↑ パスワードを入力

ログイン

②「パスワード」を入力して下さい。（※2）

③「ログイン」して下さい。

※1：複数の発電所IDをお持ちの方は、25桁目（後ろから2桁目）が「1」となっている発電所IDが代表発電所IDです。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	6	0	2	4	4	5	8	8	6	0	0	3	0	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5

※2：パスワード入力を10回連続して誤ると、当該ユーザIDでのシステムログインが「ロック」となります。
初めてログインされる発電事業者さまは、当社よりご案内しています仮パスワードを入力してください。

発電事業者さま情報設定

①発電事業者さまの情報が表示されます。
(系統連系承諾時の情報)

編集

ログアウト

登録ID確認

事業者名 :
発電所名 :
発電所住所 :
発電種別 : ルール種別 :
電圧階級 : 出力制御方法 :
発電容量 : kW 連系日 :

※テスト配信にチェック入力後、「更新」ボタンを押下でテストメールの配信を行います。
・「@saiene.kansai-td.co.jp」ドメインの受信拒否を解除してください。
・メールサーバのホワイトリストに「saiene_g12@saiene.kansai-td.co.jp」を追加してください。

メールアドレス 1 (必須) : テスト配信
メールアドレス 2 (任意) : テスト配信
メールアドレス 3 (任意) : テスト配信

電話通知を希望する (確実に受け取れる場合のみチェック)

電話番号 : - -

※固定電話の場合、市外局番からご入力ください。

↑出力制御ルール種別：新・指定（無制限無補償）ルールの発電事業者さま画面には表示されません。

現在のパスワード :

新しいパスワード :

新しいパスワード (確認) :

パスワード変更

発電事業者さま情報設定

①「発電所 I D 確認」をクリック

事業者名:

発電所名:

発電所住所:

発電種別: ルール種別:

電圧階級: 出力制御方法:

編集

ログアウト

登録ID確認

発電所 I D 登録状況

閉じる

②「発電所 I D」を確認

No.	発電所 I D						
1	06	0174	5519	0120	9001	0000	0018
2	06	0174	5519	0120	9001	0000	0036
3	06	0174	5519	0120	9001	0000	0045

登録順

言を行います。

加してください。

ト配信

ト配信

ト配信

【注意事項】

- ・追加の発電所 I D を必要とされる発電事業者さまは、当社の「淡路配電営業所」、「神戸配電エンジニアリングセンター」又は「神戸電力部 統括グループ」へご連絡ください。系統連系承諾時に、発電所 I D を発行させていただきます。
- ・複数の発電所 I D を取得される発電事業者さま 出力制御機能付 P C S への発電所 I D 登録は、「登録 I D 確認」の発電所 I D No. 1 より順に登録して下さい。

現在のパスワード:

新しいパスワード:

新しいパスワード (確認):

パスワード変更

IV 連絡先（メールアドレス・電話番号）の登録・変更

発電事業者さま情報設定



①「編集」をクリック

編集

ログアウト

登録ID確認

事業者名:

発電所名:

発電所住所:

発電種別: ルール種別:

電圧階級: 出力制御方法:

発電容量: kW 連系日:

※テスト配信にチェック入力後、「更新」ボタンを押下で
・「@saiene.kansai-td.co.jp」ドメインの受信拒否を解除して
・メールサーバのホワイトリストに「saiene_g12@saiene.kansai-td.co.jp」を追加してください。

②メールアドレスを登録・変更（※1）

メールアドレス1（必須）: テスト配信

メールアドレス2（任意）: テスト配信

メールアドレス3（任意）: テスト配信

電話通知を希望する（確実に受け取れる場合のみチェック）

電話番号: - -

※固定電話の場合、市外局番からご入力ください。

③電話番号を登録・変更（※2）

更新

④「更新」をクリック

現在の

- ※1：出力制御ルール種別：新・指定（無制限無補償）ルールの発電事業者さま画面には、メールアドレス1（任意）です。登録・変更後は、必ずテスト配信を行って頂き、テスト配信メールが受信できることを確認して下さい。
配信時のメールアドレス：saiene_g12@saiene.kansai-td.co.jp
- ※2：出力制御ルール種別：旧ルールの発電事業者さま画面のみ表示。
電話通知を希望する事業者さまは、終日（土日祝含む）連絡が可能な電話番号のご登録をお願いします。
配信時の電話番号：06-6447-1557

V テスト配信の方法（メールアドレスの登録・変更時）

発電事業者さま情報設定



①「編集」をクリック

編集

ログアウト

登録ID確認

事業者名:

発電所名:

発電所住所:

発電種別: ルール種別:

電圧階級: 出力制御方法:

発電容量: kW 連絡日:

②テスト配信するメールアドレスに「レ」を入れて下さい。

※テスト配信にチェック入力後、「更新」

- ・「@saiene.kansai-td.co.jp」ドメインの受信拒否を解除してください。
- ・メールサーバのホワイトリストに「saiene_g12@saiene.kansai-td.co.jp」を追加してください。

メールアドレス 1 (必須): テスト配信

メールアドレス 2 (任意): テスト配信

メールアドレス 3 (任意): テスト配信

電話通知を希望する（確実に受け取れる場合のみチェック）

電話番号: - -

③「更新」をクリック

更新

テスト配信メールが届かない。

- ご迷惑をお掛けしますが、システム内の業務処理に伴い、AM1:00～AM5:00の間はテスト配信を行うことが出来ません。
- ご迷惑をお掛けしますが、システム内の業務処理によりテスト配信には、「発電事業者さま情報設定システム」でテスト配信を行って頂いた後、受信まで最大5分程度要する場合があります。
- 上記以外でテスト配信メールが届かない場合は、以下の対応をお願いします。
 - ・迷惑メールフィルターの設定をご確認下さい。設定されている場合は、解除して下さい。
 - ・受信拒否となっている場合、「@saiene.kansai-td.co.jp」ドメインの受信拒否を解除して下さい。
 - ・メールサーバをご使用されている発電事業者さまは、メールサーバのホワイトリストに「saiene_g12@saiene.kansai-td.co.jp」の追加をお願いします。

メール文面が文字化けしている。

- 文字コード設定を「日本語（自動選択）」や「ISO-2022-JP（JISコード）」へ変更して下さい。

V パスワードの変更

発電事業者さま情報設定



①「編集」をクリック

編集

ログアウト

登録ID確認

事業者名:

発電所名:

発電所住所:

発電種別: ルール種別:

電圧階級: 出力制御方法:

発電容量: kW 連系日:

※テスト配信にチェック入力後、「更新」ボタンを押下でテストメールの配信を行います。
・「@saiene.kansai-td.co.jp」ドメインの受信拒否を解除してください。
・メールサーバのホワイトリストに「saiene_g12@saiene.kansai-td.co.jp」を追加してください。

メールアドレス 1 (必須): テスト配信

メールアドレス 2 (任意): テスト配信

メールアドレス 3 (任意): テスト配信

※新しいパスワードを設定される場合、以下の条件に注意してください。

- ・パスワードは、6桁以上、16桁以内であること。
- ・英文字、数字混在であること

確実に受け取れる場合のみチェック)

※固定電話の場合、市外局番を必ず入力してください。

②パスワードを入力(※1)

更新

③「パスワード変更」をクリック

現在のパスワード:

新しいパスワード:

新しいパスワード(確認):

パスワード変更