

インターネット低圧工事申込み  
(たくそう君) 操作マニュアル  
(街路灯)

2020年8月作成

関西電力送配電株式会社

# 目 次

## I. 基本的な取扱い

1. お申込み内容	P. 基本-1
2. 添付書類の提出にあたって	P. 基本-2
3. お申込み内容の変更、取消	P. 基本-2
4. 受付完了と供給承諾・連系に対する回答（接続供給契約）	P. 基本-2
5. 料金等の授受	P. 基本-3
6. 会員情報の変更	P. 基本-3
7. 当システムご利用について	P. 基本-4
8. 申込書・施工証明書等の保存について	P. 基本-4
9. 申込内容の一時保存について	P. 基本-4
10. 申込内容訂正について	P. 基本-5
11. ログイン画面の注意事項について	P. 基本-6

## II. 街路灯一括申込編

1. 街路灯一括（共通項目入力）画面	P. 街路灯-1
2. 街路灯一括（地点内容登録・新設）画面	P. 街路灯-10
3. 街路灯一括（地点内容登録・容量変更）画面	P. 街路灯-15
4. 街路灯一括申込内容確認画面	P. 街路灯-20
5. 街路灯一括（地点情報登録・新設）確認画面	P. 街路灯-22
6. 街路灯一括（地点内容登録・容量変更）確認画面	P. 街路灯-23
7. 竣工の選択（街路灯一括）画面	P. 街路灯-24
8. 竣工届（街路灯一括）画面	P. 街路灯-26
9. 自主検査結果（街路灯一括）画面	P. 街路灯-33
10. 竣工届確認（街路灯一括）画面	P. 街路灯-36
11. 竣工届確認（各街路灯検査結果）画面	P. 街路灯-38
12. 竣工届確認（各街路灯測定結果）画面	P. 街路灯-39

# I . 基本的な取扱い

# 1. お申込み内容

- (1) 「託送供給等約款」「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号)「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」「送配電等業務指針」「系統連系技術要件〔託送供給等約款別冊)」「系統アクセス検討に関する通達」「電気設備の技術基準の解釈」および「個人情報の取扱い」について需要者または発電者(お客さま)の同意を得たうえでお申込みください。
- (2) 需要者または発電者(お客さま)・小売電気事業者(発電契約者)さまおよび電気工事会社さまに事前に内容をご調整のうえお申込みください。
- (3) 接続供給開始希望日については、当社の標準処理日数を考慮し、日数に余裕を持ってお申込みください。

## ※標準処理日数とは？

- ・当社の受付が完了した日から接続供給工事を行うまでの標準的な日数です。
- ・一部の地域や場所(山間部、鉄道線路付近、国道沿い等)、工事費等のお支払い状況および、工事状況や天候、年度末などの申込みの集中等により標準処理日数以上の日数が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・変圧器吊り換え工事や建柱工事が必要となる場合につきましては、工事費等のお支払い状況および、工事内容により工期が異なるため、詳細は当社までお問い合わせください。

## □標準処理日数(新增設申込の場合)

計器工事および引込線工事の場合(営業日)

	送信日	1日目	2日目	4日目	6日目	7日目
小売電気事業者・電気工事会社	送信		受付確認			
当社		受付	工事付託			接続供給工事

## □標準処理日数(系統連系申込の場合)

連系に対する回答は申込受領から原則1ヶ月以内(10kW未満の発電設備については6営業日程度)に回答させていただきます。ただし、パワーコンディショナ(PCS)の種類が新型能動的方式・従来型能動的方式かによって、また申込内容の不備や当社工事内容等により技術検討にかかる日数が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、工事費が必要な場合は、お支払い後の工事付託となりますので、お支払い(竣工)時に工事系日を調整させていただきます。

## 2. 添付書類の提出にあたって

添付書類の送付については、申込み画面内の「図面の送付方法」の欄に以下の送付方法をご用意しております。

### 画像ファイル送信

「画像ファイル送信のお願い」画面でファイルを指定し、送信してください。

送信できるファイル容量は、1ファイルあたり10MBです。

※画像ファイルは、以下の形式（拡張子）に限ります。

\*.bmp、\*.jpg、\*.pdf、\*.dxf、\*.xls、\*.xlsx、\*.gif、\*.png

※増設または、減設の場合は、変更する設備（箇所）が分かるよう点線で囲ってください。

※申込書番号とは、インターネット番号をさします。

（申込書送信後、画面に表示される関西電力送配電のインターネット申込書番号で〇〇-I〇〇〇〇〇〇で表示されます。

受付番号とは異なります。）

## 3. お申込み内容の変更、取消

お申込み内容を変更、取消される場合は、速やかに当社まで変更後の内容をご連絡願います。なお、申込みから一般申込・街路灯一括申込は3ヶ月以内、集団申込・系統連系申込は15ヶ月以内の場合、たくそう君の「申込内容訂正の受付」から訂正をお願いします。

## 4. 受付完了と供給承諾・連系に対する回答（接続供給契約）

### ■ 低圧新增設

(1) 小売電気事業者さま、または電気工事会社さまからのお申込み内容が当社で確認できた時点で「申込書番号」を記載した「送信完了画面」を表示しますが、まだ、受付は完了していません。

(2) 受付が完了しても接続供給できないケースがあります。当社が接続供給可能と判断した場合は「接続供給契約申込一覧画面」の「工程情報の照会」で供給承諾を行った時点でお申込みの接続供給契約が成立したことになります。

### ■ 発電量調整供給契約・系統連系

(1) 小売電気事業者（発電契約者）さま、または電気工事会社さまからのお申込み内容が当社で確認できた時点で「申込書番号」を記載した「送信完了画面」を表示しますが、まだ、受付は完了していません。

(2) 受付、内線設計、技術検討、工事費負担金算定が完了した時点で「連系に対する回答」を申込一覧画面内にて通知いたします。

## 5. 料金等の授受

- (1) 供給承諾または連系に対する回答を行うと同時に当社工事に先立ち、臨時工事費、工事費負担金、受託工事費、諸工料等のお支払いが必要な場合、その金額をお知らせいたします。また、ご希望されたお支払方法により、以下のとおりお支払いをお願いします。
- ・振込用紙をご希望された場合、振込用紙をご指定の請求先へ送付いたしますので、コンビニ、金融機関にてお支払いください。  
コンビニ決済を希望された場合、「申込一覧画面」の「工程照会・お知らせ情報」画面からコンビニ決済番号を確認します。  
なお、お支払方法の詳細につきましては、インターネット低圧工事申込（たくそう君）の「コンビニエンスストア店頭端末等による工事費のお支払について」をご参照願います。
- (2) 竣工済のお申込みで金融機関にてお支払いいただいた場合は、工事の手配等を行う必要があるため、お手数ですが所管の電気工事受付センターまたはネットワークサービスセンターへ電話連絡をお願いします。

## 6. 会員情報の変更

- (1) 会員さまのパスワードを含め、下記の情報について会員情報変更画面から会員さまにて直接変更することができます。
- ・パスワード
  - ・工事会社名（社名変更等）
  - ・代表者氏名
  - ・組合名称
  - ・組合員番号
  - ・電気工事業法の登録番号、届出番号
  - ・PCメールアドレス
  - ・携帯メールアドレス
  - ・電話番号
  - ・FAX番号
  - ・携帯番号
  - ・携帯所有者
  - ・住所
  - ・主任電気工事士氏名
  - ・主任工事士第1種免状番号
  - ・主任工事士第2種免状番号
  - ・作業者氏名
  - ・作業者免状番号
- (2) ID番号・パスワードについて
- ・当システムを複数で使用される場合、パスワードを変更される際は使用される方へ周知していただきパスワードの不一致によりお申込みできない場合がありますのでご注意ください。
  - \* 定期的に変更していただき、情報の漏洩を未然に防止いただきますようお願いいたします。
  - ・ID番号、パスワードは、第三者に貸与、譲渡しないでください。

- ・第三者のID番号、パスワードを借用してお申込みはしないでください。
- ・ID番号・パスワードの発行は、原則、1事業者1つとなります。

(3) 当システムのご利用を中止される場合は、その旨をネットワークサービスセンターにお申出ください。その際、当社にてID番号、パスワードの登録を抹消します。

## 7. 当システムご利用について

- (1) ご利用にあたり、本書「インターネット低圧工事申込み（たくそう君）操作マニュアル」「確約書」その他当社からのお願事項を厳守いただけない場合、または、当社業務に支障等があると判断される場合は、インターネット低圧工事申込みをお断りし、ID番号、パスワードの使用を制限させていただく場合があります。
- (2) 一定期間「インターネット低圧工事申込み（たくそう君）」をご利用されない場合、ご利用を中止させていただく場合があります。
- (3) 当システムに関するお問い合わせにつきましてはネットワークサービスセンターへお尋ねください。

## 8. 申込書・施工証明書等の保存について

申込書・施工証明書（PDF）等を保存する際は、パソコンにセキュリティーソフトを取り込む等情報の管理に努めてください。

## 9. 申込内容の一時保存について

- (1) 各入力画面の「一時保存」ボタンをクリックすると、それまでに入力された内容を保存し、申込メニュー画面へ戻ります。
- (2) 一時保存データが存在する場合、申込メニュー画面の一番下に「一時保存申込の受付」のエリアが表示されますので、エリア内の「申込」ボタンを押下すると続きの申込ができます。ただし、ボタンを押下した時点で、一時保存データは、削除されます。再度、中断される場合は、入力画面内の「一時保存」ボタンを押下ください。
- (3) 一時保存できるデータ数は、1件です。既に一時保存データがある場合、一時保存できません。
- (4) 一時保存データは、申込メニュー画面の「一時保存申込の受付」エリア内にある「削除」ボタンを押下した場合、削除できます。

## 10. 申込内容訂正について

- (1) 一般申込・街路灯一括申込は過去3ヶ月以内、集団申込・系統連系申込は過去15ヶ月以内、に申込された受付データがあれば申込一覧画面に表示します。

申「申込内容訂正」ボタンを押下すると、申込画面へ連携し、申込内容の訂正が可能となります。



## 1 1. ログイン画面の注意事項について

ID番号とパスワードを入力してください

ID番号:

パスワード:

ID番号・パスワードを保存する場合はチェックしてください

[「インターネット低圧工事申込みのご案内」へ](#)



サイトマップを開く

- ・パスワードの大文字「A B C D・・・」、小文字「abcd・・・」は区別されますのでご注意願います。
- ・5回連続してパスワードの認証に失敗した場合、当日中のログインはできませんので入力の際は、ご注意願います。
- ・パスワードに関するお問い合わせは、お答えできません。ID番号、パスワードを忘れた場合は、ネットワークサービスセンターへお申出いただき、再度、ID番号およびパスワードをご登録ください。

## II. 街路灯一括申込編

# 1. 街路灯一括（共通項目入力）画面

## ☆画面の概要

街路灯の負荷設備と工事費等の基本情報を入力していただく画面です

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われぬ場合があります。

④ ⑤ ⑥

### 低圧 接続供給契約申込書（街路灯一括申込み）

●当社の電柱に取付する街路灯で、同一機器を新たに設置または取替する申込を複数地点される場合のみご利用いただけます。お手続き方法は下記のとおりです。

<STEP1:共通項目のご登録>  
・負荷設備、引込情報、工事費のお支払い方法を登録

<STEP2:地点情報のご登録>  
・新設の場合は、需要者のお名前、所在地、引込柱、接続供給開始希望日などを登録  
・増減設の場合は、供給地点特定番号、引込柱、接続供給開始希望日などを登録

<STEP3:入力内容のご確認>  
・入力内容確認画面にて登録内容を確認

以上となります。なお、一旦お申込みいただいた後は、個別に申込番号を発行いたしますので、竣工後は工事完了の郵便葉書いただくこともできます。

※ '\*' 付きの項目は入力必須です。

1

\* 小売電気事業者コード

小売電気事業者名

2

1. 共通項目を入力してください。

* 申込種別	<input type="text"/>	* 担当営業所	<input type="text"/>	供給方式	単相2線式100V
接続送電サービスメニュー	電灯定期接続送電サービス				
* 用途	大分類 公衆街路灯	* 小分類	その他(フリー入力欄)		

新設の機器は新、既設の機器は既を選択ください。負荷設備の入力方法は [こちら](#)

新・既	機器名称(全角カナ英数字)	分類	単位	容量(W) (半角数字)	必要 (半角数字)	季節
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7

* 取付器具の用意	<input type="text"/>	* 取付器具の設置	<input type="text"/>	* 配線工事	<input type="text"/>	* 自動点滅器 (ライクレー)	<input type="text"/>
-----------	----------------------	-----------	----------------------	--------	----------------------	--------------------	----------------------

【立面図】

下記事項について確認いただき、地点登録画面で「器具直下」「高さ」当社設備との距離について、入力してください。

- ・街灯器具の高さは、歩道で3m以上、車道で4.5m以上離隔が必要です。
- ・街灯器具の頂部から0.6m以上(変圧器がある場合は、器具の頂部から1.0m以上)は当社設備との離隔が必要です。

当社設備との距離について

8

2. 施工者さまの情報を入力してください。

※ 下記項目を含み、当画面で変更した内容は、会員情報へ反映されません。ご注意ください。  
また下記項目の内容が、登録済の会員情報と同じ場合は、「会員情報取得」ボタンを押して、会員情報を取得してください。

② 会員情報取得

* 電気工事店名(全角)	<input type="text"/>		
住所(全角)	<input type="text"/>		
* 電話番号(半角数字)	<input type="text"/>		
Mailアドレス (半角英数字)	PC	<input type="text"/>	※ FOMAの指定案件 をされている場合は fomaを必ず指定 してください
	携帯	<input type="text"/>	
* 登録・届出番号 (半角英数字)	<input type="text"/>	14 組合情報	(組合名: 全角) (組合員証番号: 半角英数字)
* お申込み者(全角)	<input type="text"/>	(携帯番号: 半角数字)	<input type="text"/>

※ 電気工事の責任者さまのお名前と、日中ご登録の  
取れる携帯番号を入力してください。

16

3. 需要者さまのご連絡先を入力してください。

* ご連絡先	郵便番号(半角数字)	<input type="text"/>	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/>	③ 住所検索
	市区町村名(全角)	<input type="text"/>		
	町・字・通名(全角)	<input type="text"/>		
	番地(全角)	<input type="text"/>		
	建物名(全角)	<input type="text"/>		
	※ 番地の入力間違いに注意ください			
	連絡先	<input type="text"/>	TEL(半角数字)	( <input type="text"/> ) <input type="text"/> - <input type="text"/>

18

\* 連絡先氏名(姓)  
(全角カナ英数字)

19

\* 連絡先氏名(名字)  
(個人名・会社名等)  
(全角)

20

工事費が発生した場合のご請求先を入力してください。  
※ 当社へ依頼灯を取付する場合は、工事費が発生いたします。

お支払は  小売電気事業者さま  小売電気事業者さま以外(小売電気事業者さまの代理)

\* お支払方法

コンビニ決済 [詳細はこちら](#)

振込用紙送付(金融機関:コンビニエンスストア等でお支払できます。)

\*

氏名(個人名・会社名等)  
(全角)

郵便番号(半角数字)

〒  -

市区町村名(全角)

町・字・通名(全角)

番地: 建物名(全角)

※ 番地の入力間違いに注意ください

## (1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説明
1	小売電気事業者コード	小売電気事業者コードを入力し、「検索」ボタンを押下します。 登録されている小売電気事業者名が自動で表示されます。  <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。
2	申込種別	申込みの種別を選択します。 ※新たに設置する場合（新設） ※既にある設備を増減する場合（増設／減設）
3	担当所	工事担当の配電営業所を選択します。
4	接続送電サービスメニュー	電灯定額接続送電サービスが自動で表示されます。
5	用途（小分類） その他	用途（小分類）を選択します。 用途を選択する時にカーソルをあてると説明を表示します。 用途（小分類）で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的用途の入力が必要です。  <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説明
6	電気機器 1	<p>○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ※申込種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。</p> <p>○機器名称 機器名称を入力します。 ※分類の項目で機器名称が明確な場合は、入力不要です。 &lt;入力項目チェック&gt; 全角カナ英数字以外はエラーとなります。</p> <p>○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルをあてると説明を表示します。</p> <p>○単位 使用機器の分類により単位が複数ある場合、単位を選択します。 (単位が固定の場合は自動表示します)</p> <p>○容量 分類で選択した項目の単位 (W) (VA) (HP=馬力) を半角数字 (4 桁以内) で入力します。</p> <p>○台数 取付台数を半角数字 (1 桁) で入力します。</p> <p>○季節 使用季節を選択します。</p>
7	取付器具関係	<p>○取付器具の用意 取付器具の用意箇所を選択します。 なお、「関西電力送配電」を選択した場合は、工事費等の「請求書」を郵送します。</p> <p>○取付器具の設置 取付器具の設置箇所を選択します。</p> <p>○配線工事 配線工事の設置箇所を選択します。</p> <p>○自動点滅器 (ライトレー) 器具内蔵型でない場合は、当社負担で設置します。 ただし、水銀灯等の大型器具の場合は、電気工事店さまでご用意していただく場合があります。</p>

No.	入力項目	説明
8	施工者さまの情報	<p>施工者情報は、「会員情報取得」ボタンを押下することで、登録されている内容が引き継がれ、表示されます。</p> <p>※当画面で変更した施工者情報は、会員情報画面へ反映されません。</p> <p>※変更情報を反映させる場合は、「会員情報変更画面」で変更をお願いします。</p>
9	電気工事店名	<p>訂正する場合は、全角文字で入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 全角文字以外はエラーとなります。</p>
10	住所	<p>訂正する場合は、全角文字で入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 全角文字以外はエラーとなります。</p>
11	電話番号	<p>訂正する場合は、半角数字で入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 半角数字かつ11桁でなければエラーとなります。</p>
12	Mailアドレス	<p>○PCメールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 2文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。</p> <p>○携帯メールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 2文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。</p> <p>○携帯所有者 訂正する場合は、全角文字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 2文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ※ドメイン指定受信等を行っている場合、「e5.kepco.jp」を受信可能に変更してください。</p>
13	登録・届出番号	<p>訂正する場合は、半角英数字で入力します。</p> <p>※登録番号および届出番号のない方は、入力欄全てに「9」を入力してください。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 半角英数字以外はエラーとなります。</p>

No.	入力項目	説明
14	組合情報	<p>○組合名 訂正する場合は、全角文字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 2文字以上の全角文字以外はエラーとなります。</p> <p>○組合員証番号 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 半角英数字以外はエラーとなります。</p>
15	お申込者さま	<p>○申込者さまのお名前 訂正する場合は、全角で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 全角以外はエラーとなります。</p> <p>○携帯電話 訂正する場合は、全角で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラーとなります。</p>
16	ご連絡先（住所）	<p>需要者（お客さま）の住所を入力します。 検索方法は次の3種類があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便番号からの住所検索</li> </ul> <p>※郵便番号から検索いただいた際に、該当しない場合は、「都道府県からの住所検索」もしくは、「地図からの住所検索」より検索ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都道府県からの住所検索</li> <li>・地図からの住所検索</li> </ul> <p>※郵便番号は「地図情報画面」から検索した場合、自動表示されません（郵便番号は任意入力項目です）</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便番号：7文字の半角数字以外はエラーとなります。</li> <li>・住所：全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
17	ご連絡先（電話番号）	<p>需要者（お客さま）のご連絡先電話番号を入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラーとなります。</p>
18	連絡先氏名（カナ）	<p>需要者（お客さま）の氏名を入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 全角カナ英数字以外はエラーとなります。</p>
19	連絡先氏名（漢字） （個人名・会社名等）	<p>需要者（お客さま）の氏名を入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 全角以外はエラーとなります。</p>

No.	入力項目	説明
20	工事費のお支払	<p>1. 共通項目の「配線工事」で「関西電力送配電」を選択した場合、入力可能となります。</p> <p>○支払い者 支払いされる方を選択します。</p> <p>○支払方法 支払方法を選択します。 ※コンビニ決済を希望された場合、「申込一覧」の「工程照会・お知らせ情報」画面からコンビニ決済番号を確認します。</p> <p>○郵送先区分 郵送先を選択します。</p> <p>○氏名 氏名を全角文字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; ・全角文字以外はエラーとなります。</p> <p>○住所 請求書郵送先を選択します。 ※支払方法で「コンビニ決済」を選択した場合、住所検索は不要です。 検索方法は、次の2種類があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便番号からの住所検索</li> </ul> <p>※郵便番号から検索いただいた際に、該当しない場合は、「都道府県からの住所検索」より検索ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都道府県からの住所検索</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便番号：7文字の半角数字以外はエラーとなります。</li> <li>・住所：全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>



## (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「検索」ボタン (小売事業者コード)	「小売事業者検索画面」を表示します。 入力された小売事業者コードに応じて検索を行います。
②	「会員情報取得」ボタン	登録されている内容が引き継がれ、表示されます。
③	「住所検索」ボタン	「住所検索画面」を表示します。
④	「戻る」ボタン	直前の画面へ連携します。
⑤	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
⑥	「次へ」ボタン	選択された申込区分に応じて画面連携します。

### (3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容																																
用途（小分類）を入力してください	用途（小分類）に入力がない場合はエラーとなります。																																
その他用途を入力してください	用途（小分類）に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がない場合はエラーとなります。																																
電話番号は市外局番から入力してください	<p>需要者（お客さま）電話番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>パターン</th> <th>連絡先</th> <th>市外局番</th> <th>市内局番</th> <th>市内番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>凡例：「○」・・・入力あり 「-」・・・入力なし</p>	パターン	連絡先	市外局番	市内局番	市内番号	1	○	○	○	○	2	-	-	-	-																	
パターン	連絡先	市外局番	市内局番	市内番号																													
1	○	○	○	○																													
2	-	-	-	-																													
負荷設備機器を正しく入力してください	<p>負荷設備機器は下記のパターン以外はエラーとなります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>パターン</th> <th>新設既設区分</th> <th>機器</th> <th>分類</th> <th>単位</th> <th>容量</th> <th>台数</th> <th>使用季節</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>○</td> <td>△</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>△</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>凡例：「○」・・・入力あり 「-」・・・入力なし 「△」・・・任意</p>	パターン	新設既設区分	機器	分類	単位	容量	台数	使用季節	1	○	△	○	○	○	○	△	2	○	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
パターン	新設既設区分	機器	分類	単位	容量	台数	使用季節																										
1	○	△	○	○	○	○	△																										
2	○	-	-	-	-	-	-																										
3	-	-	-	-	-	-	-																										
負荷設備を入力してください	負荷設備が1件も入力されていない場合はエラーとなります。																																
電話番号の入力桁数が正しくありません	需要者（お客さま）電話番号の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が10桁または11桁でなければエラーとなります。																																
連絡先住所を正しく入力してください	<p>連絡先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>パターン</th> <th>住所1</th> <th>住所2</th> <th>住所3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>凡例：「○」・・・入力あり 「-」・・・入力なし</p>	パターン	住所1	住所2	住所3	1	○	○	○	2	○	○	-	3	○	-	-																
パターン	住所1	住所2	住所3																														
1	○	○	○																														
2	○	○	-																														
3	○	-	-																														
連絡先電話番号は市外局番から入力してください	<p>連絡先電話番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>パターン</th> <th>連絡先</th> <th>市外局番</th> <th>市内局番</th> <th>市内番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>凡例：「○」・・・入力あり 「-」・・・入力なし</p>	パターン	連絡先	市外局番	市内局番	市内番号	1	○	○	○	○	2	-	-	-	-																	
パターン	連絡先	市外局番	市内局番	市内番号																													
1	○	○	○	○																													
2	-	-	-	-																													

エラーメッセージ	チェック内容																									
お支払い方法を選択してください	「コンビニ決済」および「振込用紙送付」のどちらかに選択がなければエラーとなります。																									
郵送先住所を正しく入力してください	<p>郵送先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。</p> <table border="1" data-bbox="671 293 1054 645"> <thead> <tr> <th>パターン</th> <th>郵便番号</th> <th>住所1</th> <th>住所2</th> <th>住所3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>凡例：「○」・・・入力あり 「-」・・・入力なし</p> <p>※ただし、送付先が「電気使用場所へ郵送」の場合、郵便番号はblankでもOKとなります。</p>	パターン	郵便番号	住所1	住所2	住所3	1	○	○	○	○	2	○	○	○	-	3	○	○	-	-	4	-	-	-	-
パターン	郵便番号	住所1	住所2	住所3																						
1	○	○	○	○																						
2	○	○	○	-																						
3	○	○	-	-																						
4	-	-	-	-																						
郵送先住所を入力してください	<p>下記条件で氏名、郵便番号、郵送先住所の入力がなければエラーとなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事費送付先に「下記へ郵送」が選択されているときまたは小売電気事業者さまがログインされている場合で「電気工事会社さまの住所へ郵送」が選択されているとき。</li> <li>・電気工事会社さまがログインされている場合で「小売電気事業者さまの住所へ郵送」が選択されているとき。</li> </ul>																									
入力可能文字数（濁音・半濁音は2文字）を超えています	<p>連絡先氏名（カナ）の入力可能桁数チェック</p> <p>入力された文字数（濁音・半濁音は2文字換算）が入力可能桁数（40文字）を超える場合エラーとなります。</p>																									

## 2. 街路灯一括（地点内容登録・新設）画面

### ☆画面の概要

新設の街路灯の設置場所、ご契約名義、電柱番号等の詳細情報を入力していただく画面です。

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

戻る
入力クリア
申込内容確認画面

⑨
⑩
⑪

### 低圧

### 接続供給契約申込書（街路灯一括申込み 地点内容登録）

※ \* \* 付きの項目は入力必須です。

**1** ■ 共通情報

\* 竣工予定日  カレンダー表示

**2** \* 接続供給開始希望日  カレンダー表示

**3** ■ 複写機能

複写件数  件 実行 ※実行ボタンを押すと下記登録内容をMAX15件まで空白行に転写できます。(複写した内容は個別に修正が可能です。)

※「設置場所住所」「電柱番号」につきましては、新設柱の場合のみ入力願います。

**4**

新設柱/ 既設柱	需要者名(漢字)	需要者名(カナ)	設置場所住所	住所検索	電柱番号	電柱検索	低圧	電柱 所在地	器具直下	器具の 高さ	当社設備 との距離
	冠体名	幹線-分岐									
新設	5	6	7		8		9	10	11	12	13

■ 地点情報登録

※「既設柱」の場合、相同列の地図検索ボタンをクリックし、地図上で設置する当社柱にプロットしてください。(プロットすることで「設置場所住所」「電柱番号」情報が自動で貼付けされます。)

※「新設柱」の場合、「設置場所住所」「電柱番号」は住所検索ボタンおよび電柱検索ボタンにて入力願います。

※15件以上登録する場合、「次頁」ボタンを押下してください。(最大60件まで登録可能)

1 / 1 頁

No	*新設柱/ 既設柱	*地図	*需要者名(漢字)	*需要者名(カナ)	*設置場所住所	*電柱番号		*低圧	電柱	*器具	*高さ	*距離
						冠体名	幹線-分岐					
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

戻る
入力クリア
申込内容確認画面

前頁
次頁

⑦
⑧

## (1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説明
1	竣工予定日	<p>竣工予定日を西暦で入力します。</p> <p>※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>半角数字以外はエラーとなります。</p>
2	接続供給開始希望日	<p>接続供給開始希望日を西暦で入力します。</p> <p>※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。</p> <p>※過去の日付では、お申込みできませんのでご注意願います。</p> <p>※接続供給開始希望日が7営業日未満の場合は、警告メッセージを表示します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>半角数字以外はエラーとなります。</p> <p>当社営業日以外はエラーとなります。</p>
3	複写件数	<p>地点情報登録に複写したい件数を入力します。</p>
4	新設柱／既設柱 (複写機能) (地点情報登録)	<p>地点情報登録に複写したい「引込柱項目」を選択します。</p>
5	需要者名(漢字) (複写機能) (地点情報登録)	<p>地点情報登録に複写したい「需要者名(漢字)」を入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>2文字以上の全角文字以外はエラーとなります。</p>
6	需要者名(カナ) (複写機能) (地点情報登録)	<p>地点情報登録に複写したい「需要者名(カナ)」を入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>2文字以上の全角カナ、英数字、記号("(")"")"-" 以外はエラーとなります。</p>
7	設置場所住所 (複写機能) (地点情報登録)	<p>地点情報登録に複写したい「設置場所住所」を入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>2文字以上の全角文字以外はエラーとなります。</p>
8	電柱番号 (複写機能) (地点情報登録)	<p>地点情報登録に複写したい「電柱番号」を入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>冠称名は、1～7桁の半角文字以外はエラーとなります。</p> <p>幹線・分岐は、1～11桁の半角英数字以外はエラーとなります。</p>
9	低圧 (複写機能) (地点情報登録)	<p>地点情報登録に複写したい「低圧設備」有無を選択します。</p>

No.	入力項目	説 明
10	電柱所在地 (複写機能) (地点情報登録)	地点情報登録に複写したい「電柱所在地」を選択します。
11	器具直下 (複写機能) (地点情報登録)	地点情報登録に複写したい「器具直下」の道路を選択します。
12	器具の高さ (複写機能) (地点情報登録)	地点情報登録に複写したい「器具の高さ」を選択します。
13	当社設備との離隔 (複写機能) (地点情報登録)	地点情報登録に複写したい「当社設備との離隔」を選択します。

## (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「カレンダー表示」ボタン (竣工予定日、接続供給開始希望日)	カレンダーを表示し、選択された年月日を登録します。 尚、カレンダーの初期表示は現在の年月日を選択した状態で表示し、未来 1 1 ヶ月の表示が可能です。
②	「実行」ボタン	複写項目に登録した内容を地点情報登録欄の各項目へ複写件数分貼り付けします。
③	「住所検索」ボタン (複写機能) (地点情報登録)	「住所検索画面」を表示します。
④	「電柱検索」ボタン (複写機能) (地点情報登録)	「電柱検索画面」を表示します。
⑤	「地図検索」ボタン (集団受付・街路灯一括受付 共通)	「住所・電柱番号検索画面」を表示します。 (a) 住所から検索 (b) 郵便番号から検索 ※郵便番号から検索いただいた際に、該当しない場合は、「住所から検索」もしくは、「電柱番号から検索」より検索ください。 (c) 電柱番号から検索  ※地図サーバーが停止している場合は、次の警告メッセージを表示します。 「システムメンテナンス中のため、地図機能が使用できません。恐れ入りますが、住所検索ボタンから特定をお願いします。」
⑥	「削除」ボタン	選択行を削除します。
⑦	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
⑧	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
⑨	「戻る」ボタン	直前の画面へ連携します。
⑩	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
⑪	「申込内容確認画面」 ボタン	申込内容確認画面へ連携します。

### (3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
<p>接続供給開始希望日より後の日は入力できません</p>	<p>竣工予定日より接続供給開始希望日が過去日の場合はエラーとなります。</p>
<p>竣工予定日を正しく入力してください</p>	<p>竣工予定日が申込日より1年を超過または1年以上過去に遡る場合はエラーとなります。</p>
<p>接続供給開始希望日が当社営業日ではありません</p>	<p>接続供給開始希望日が当社営業日以外であればエラーとなります。</p>
<p>接続供給開始希望日まで7営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります</p>	<p>接続供給開始希望日のチェック（申込訂正の場合と竣工画面は警告） 申込年月日+7営業日（申込年月日が営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日+7営業日）を確保できていない場合、警告メッセージを表示します。</p>
<p>接続供給開始希望日まで7営業日未満のため、入力できません</p>	<p>接続供給開始希望日のチェック（新規申込の場合、エラー） 申込年月日+7営業日（申込年月日が営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日+7営業日）を確保できていない場合、エラーとなります。</p>
<p>入力可能文字数（濁音・半濁音は2文字）を超えています</p>	<p>連絡先氏名（カナ）の入力可能桁数チェック 入力された文字数（濁音・半濁音は2文字換算）が入力可能桁数（40文字）を超える場合エラーとなります。</p>
<p>地点情報登録を入力してください</p>	<p>地点情報登録一覧に入力が1件もない場合はエラーとなります。</p>
<p>地点内容登録は1ページにつき最大15件のため、複写できません</p>	<p>実行ボタン押下時、複写件数と地点情報登録一覧に入力されている件数が15件を超える場合はエラーとなります。</p>
<p>地点情報登録にてNoXXとNoXXで入力内容が重複していますか？ ※XXには該当するNoを表示します</p>	<p>「次へ」・「前頁」・「次頁」ボタン押下時にチェックします。 地点情報登録の「契約名義（漢字）」「契約名義（カナ）」「設置場所住所（上下段）」「電柱番号（冠称名+幹線分岐）」が同一内容の入力行がある場合は警告エラーとなります。</p>



### 3. 街路灯一括（地点内容登録・容量変更）画面

☆画面の概要

街路灯の容量変更を行なう供給地点特定番号、需要者名、電柱番号等の詳細情報を入力していただく画面です。

⑧ 戻る      ⑨ 入力クリア      ⑩ 申込内容確認画面

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

## 低圧 接続供給契約申込書（街路灯一括申込み 地点内容登録）

※「\*」付きの項目は入力必須です。

1 ■共通情報

\*竣工予定日  カレンダー表示      2 \*接続供給開始希望日  カレンダー表示

3 ■複写機能

複写件数  件 実行      ※実行ボタンを押下すると下記登録内容をMAX20件まで空白行に複写できます。（複写した内容は個別に修正が可能です。）

※引込み方法に必要な場合、変更なしを選択ください。（「低圧有無」「電柱所在地」「器具直下」「高さ」「自治設備との距離」の入力は不要です）

4	供給地点特定番号	需要者名(カナ)	電柱番号		変更	低圧	電柱所在地	器具直下	器具の高さ	当社設備との距離
			電柱種別	冠称名						
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

■地点情報登録

※[付録]の列で地図検索ボタンをクリックし、地図上で設置する当社柱にプロットしてください。プロットすることで電柱番号情報が自動で付与されます。  
 ※21件以上登録する場合、「次頁」ボタンを押下してください。（最大60件まで登録可能）

1/1 頁

No	地図	*供給地点特定番号	*需要者名(カナ)	*電柱番号		*変更	低圧	電柱所在地	器具	高さ	距離	
				電柱種別	冠称名							
1	④ 地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	地図検索	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

戻る      入力クリア      申込内容確認画面

⑥      ⑦

## (1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説明
1	竣工予定日	<p>竣工予定日を西暦で入力します。</p> <p>※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>半角数字以外はエラーとなります。</p>
2	接続供給開始希望日	<p>接続供給開始希望日を西暦で入力します。</p> <p>※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。</p> <p>※過去の日付では、お申込みできませんのでご注意願います。</p> <p>※接続供給開始希望日が7営業日未満の場合は、警告メッセージを表示します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>半角数字以外はエラーとなります。</p> <p>当社営業日以外はエラーとなります。</p>
3	複写件数	<p>地点情報登録に複写したい件数を入力します。</p>
4	供給地点特定番号 (複写機能) (地点情報登録)	<p>地点情報登録に複写したい「供給地点特定番号」を入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>上1・2桁目：2文字の半角数字以外はエラーとなります。</p> <p>上3～6桁目：4文字の半角数字以外はエラーとなります。</p> <p>上7～10桁目：4文字の半角数字以外はエラーとなります。</p> <p>上11～14桁目：4文字の半角数字以外はエラーとなります。</p> <p>下5～8桁目：4文字の半角数字以外はエラーとなります。</p> <p>下1～4桁目：4文字の半角数字以外はエラーとなります。</p>
5	需要者名(カナ) (複写機能) (地点情報登録)	<p>地点情報登録に複写したい「需要者名(カナ)」を入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>2文字以上の全角カナ、英数字、記号(" ") "-" 以外はエラーとなります。</p>
6	電柱番号 (複写機能) (地点情報登録)	<p>地点情報登録に複写したい「電柱番号」を入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <p>冠称名は、1～7桁の半角文字以外はエラーとなります。</p> <p>幹線・分岐は、1～11桁の半角英数字以外はエラーとなります。</p>
7	変更 (複写機能) (地点情報登録)	<p>引き込み方法の「変更」有無を選択します。</p>

No.	入力項目	説 明
8	低圧 (複写機能) (地点情報登録)	地点情報登録に複写したい「低圧設備」有無を選択します。
9	電柱所在地 (複写機能) (地点情報登録)	地点情報登録に複写したい「電柱所在地」を選択します。
10	器具直下 (複写機能) (地点情報登録)	地点情報登録に複写したい「器具直下」の道路を選択します。
11	器具の高さ (複写機能) (地点情報登録)	地点情報登録に複写したい「器具の高さ」を選択します。
12	当社設備との離隔 (複写機能) (地点情報登録)	地点情報登録に複写したい「当社設備との離隔」を選択します。

## (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「カレンダー表示」ボタン (竣工予定日、接続供給開始希望日)	カレンダーを表示し、選択された年月日を登録します。 尚、カレンダーの初期表示は現在の年月日を選択した状態で表示し、未来11ヶ月の表示が可能です。
②	「実行」ボタン	複写項目に登録した内容を地点情報登録欄の各項目へ複写件数分貼り付けします。
③	「電柱検索」ボタン (複写機能) (地点情報登録)	「電柱検索画面」を表示します。
④	「地図検索」ボタン (集団受付・街路灯一括受付 共通)	「住所・引込柱検索画面」を表示します。 (a) 住所から検索 (b) 郵便番号から検索 ※郵便番号から検索いただいた際に、該当しない場合は、「住所から検索」もしくは、「電柱番号から検索」より検索ください。 (c) 電柱番号から検索  ※地図サーバーが停止している場合は、次の警告メッセージを表示します。 「システムメンテナンス中のため、地図機能が使用できません。恐れ入りますが、住所検索ボタンから特定をお願いします。」
⑤	「削除」ボタン	選択行を削除します。
⑥	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
⑦	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
⑧	「戻る」ボタン	直前の画面へ連携します。
⑨	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
⑩	「申込内容確認画面」 ボタン	申込内容確認画面へ連携します。

### (3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
接続供給開始希望日より後の日は入力できません	竣工予定日より接続供給開始希望日が過去日の場合はエラーとなります。
竣工予定日を正しく入力してください	竣工予定日が申込日より1年を超過または1年以上過去に遡る場合はエラーとなります。
接続供給開始希望日が当社営業日ではありません	接続供給開始希望日が当社営業日以外であればエラーとなります。
接続供給開始希望日まで7営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります	接続供給開始希望日のチェック（申込訂正の場合と竣工画面は警告） 申込年月日+7営業日（申込年月日が営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日+7営業日）を確保できていない場合、警告メッセージを表示します。
接続供給開始希望日まで7営業日未満のため、入力できません	接続供給開始希望日のチェック（新規申込の場合、エラー） 申込年月日+7営業日（申込年月日が営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日+7営業日）を確保できていない場合、エラーとなります。
供給地点特定番号を入力してください	供給地点特定番号と同一行の入力項目に入力があるとき、供給地点特定番号に入力がない場合はエラーとなります。
入力可能文字数（濁音・半濁音は2文字）を超えています	連絡先氏名（カナ）の入力可能桁数チェック 入力された文字数（濁音・半濁音は2文字換算）が入力可能桁数（40文字）を超える場合エラーとなります。
地点情報登録を入力してください	地点情報登録一覧に入力が1件もない場合はエラーとなります。
地点内容登録は1ページにつき最大20件のため、複写できません	実行ボタン押下時、複写件数と地点情報登録一覧に入力されている件数が20件を超える場合はエラーとなります。
変更項目を入力（選択）してください	「次へ」・「前頁」・「次頁」ボタン押下時にチェックします。 地点情報登録の引込方法変更有無に「有」を選択している場合、低圧、電柱所在地、器具直下、器具の高さ、当社設備との離隔の何れかが入力されていなければエラーとなります。
地点情報登録にてNoXXとNoXXで入力内容が重複していますか？ ※XXには該当するNoを表示します	「次へ」・「前頁」・「次頁」ボタン押下時にチェックします。 地点情報登録の「契約名義（漢字）」「契約名義（カナ）」「設置場所住所（上下段）」「電柱番号（冠称名+幹線分岐）」が同一内容の入力行がある場合は警告エラーとなります。

## 4. 街路灯一括申込内容確認画面

### ☆画面の概要

街路灯基本情報画面で入力した内容を表示します。

なお、連絡事項も200文字まで登録いただくことができます。

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

修正がある場合は、「こちらのボタン」からお願いします。



② 街路灯一括申請登録画面

③ 送信

### 街路灯一括申込み 内容最終確認

入力内容に誤りがないか確認ください。

送信ボタンを押すと以下の内容でインターネット申込をおこないます。

#### ■共通情報

小売電気事業者コード	12345	小売電気事業者名	テスト結合 小売 1
担当営業所	姫路営業所	申込種別	新設
接続送電サービスメニュー	電灯定額接続送電サービス	供給方式	単相2線式100V
用途	大分類 公衆街路灯	小分類	道路
ご連絡先	〒 675-0104 加古川市 平岡町 土山	連絡先氏名	ウノキ ウノキ
		連絡先	自宅 090-9999-9999

地点情報  
確認


確認

①

新・既	機器名称(全角カナ英数字)	分類	単位	容量(W) (半角数字)	台数 (半角数字)	季節
新		LED	VA	10	1	

取付器具の用意	電気工事店	取付器具の設置	電気工事店	配線工事	電気工事店	自動点滅器 (ライトレー)	要
---------	-------	---------	-------	------	-------	------------------	---

#### 【立面図】



電気工事店名	たくそくエンジニア(電気工事店)	電気工事店 住所	住所1AAAAAAAAAAAAAAAAA
電話番号	123-4567-8901		住所2AAAAAAAAAAAAAAAAA
お申込み者 (携帯番号)	ウノキ 090-9999-9999		住所3AAAAAAAAAAAAAAAAA
Mailアドレス	PC	pcmail@pc.co.jp	所有者 鈴木太郎
	携帯	hndymail@hd.co.jp	
工事費の お支払	お支払先		
	お支払方法		
	郵送先	〒	宛先

1

図面を別途送付される場合は選択してください  画像ファイル

2

連絡事項(全角文字)

修正がある場合は、「こちらのボタン」からお願いします。



街路灯一括申請登録画面

送信

## (1) 入力項目の説明

No.	入力項目	チェック内容	エラーメッセージ
1	図面の送付方法	図面の送付方法を選択します。 ・画像ファイル 画像ファイルで図面を送付する場合チェックします。	図面送付方法をチェックしてください
2	連絡事項	小売電気事業者さま、または電気工事会社さまからの連絡事項を入力します。  <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が200文字を超える場合はエラーとなります。	200文字までの全角文字で入力してください

## (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「確認」ボタン	入力した「地点情報」の画面を表示します。
②	「街路灯一括申請登録画面」ボタン	申込内容に訂正がある場合は「街路灯一括申請登録画面」ボタンを押して内容の訂正を行います。
③	「送信」ボタン	送信を行うことで当社へ申込が完了します。

## (3) エラーチェック

必須入力以外のエラーチェックはありません。

## 5. 街路灯一括（地点情報登録・新設）確認画面

### ☆画面の概要

街路灯地点登録画面で入力した内容を表示します。

③  
閉じる

**地点情報登録画面(新設)**

■共通情報  
竣工予定日 20160331      接続供給開始希望日 20160414

■地点情報 1/1

No	新設柱/既設柱	需要者名(漢字)	需要者名(カナ)	設置場所住所	電柱番号		低圧	電柱	器具	高さ	離隔
					冠称名	幹線・分岐					
1	新設	ああああああああ	アアアアアアアアアア	加古川市 平岡町 土山	ツギヤマ	001	有	市道	歩道	良	良

前頁   次頁  
①   ②

閉じる

### (1) 入力項目の説明

入力項目はありません。

### (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
②	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
③	「閉じる」ボタン	「街路灯一括申込み 内容最終確認」画面へ連携します。

### (3) エラーチェック

エラーチェックはありません。



## 6. 街路灯一括（地点内容登録・容量変更）確認画面

### ☆画面の概要

街路灯地点登録画面で入力した内容を表示します。

閉じる

### 地点情報登録画面（容量変更）

#### ■共通情報

竣工予定日 20160413      接続供給開始希望日 20160427

#### ■地点情報

1/1 頁

No	供給地点特定番号	需要者名(カナ)	電柱番号		変更	低圧	電柱所在地	器具	高さ	離隔
			冠称名	幹線・分岐						
1	06-0123-4567-8901-2345-6789	アアア	ツチヤマ	001	有	有	県道	歩道	良	良

前頁

次頁

閉じる

### (1) 入力項目の説明

入力項目はありません。

### (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
②	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
③	「閉じる」ボタン	「街路灯一括申込み 内容最終確認」画面へ連携します。

### (3) エラーチェック

エラーチェックはありません。

## 7. 竣工の選択（街路灯一括）画面

### ☆画面の概要

街路灯一括申込の竣工届申込を行う対象を選択していただく画面です。

街路灯一括申込の場合、当画面より竣工届申込を行う対象を選択していただくことで竣工届（街路灯一括申込み）画面へ連携します。

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

代表申込書番号: 82 - I 34739

ご竣工される申込を選択してください。

1

全て選択する場合はチェックしてください

2

選択	本受付番号	需要者名(カナ)	需要者名(漢字)	引込柱名称	電柱番号	竣工
<input type="checkbox"/>		アアア	あああ	ツチヤマ	001	未

①

戻る

②

竣工

## (1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説明
1	全て選択する場合	全て竣工を行う場合チェックします。
2	選択	竣工を行う対象を選択します。

## (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	直前の画面へ連携します。
②	「竣工」ボタン	竣工届（街路灯一括申込み）画面に連携します。

## (3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
竣工するお申込みを選択してください	「選択」が1つも選択されていない場合エラーとなります。

## 8. 竣工届（街路灯一括）画面

### ☆画面の概要

竣工の選択画面にて選択された対象について、竣工届を入力していただく画面です。

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

戻る 次へ

### (4) (5) 竣工届(街路灯一括申込み)

※ \* 付きの項目は入力必須です。

1 代表申込書番号 82-134739

2 \* 工事申込み内容

3 \* 施工担当者氏名(全角)  
需要者名(カナ)  
(個人名・会社名等)

4 \* 主任電気工事士氏名(全角)

5 \* 作業者氏名1(全角)  
作業者氏名2(全角)  
作業者氏名3(全角)

6 免状種類 免状番号(半角数字)  
第1種  
第2種

①

* 工事着工年月日 カレンダー表示	* 竣工年月日 カレンダー表示	* 接続供給開始希望年月日(自) カレンダー表示	* 接続供給開始希望年月日(至) カレンダー表示
7	8	9	10

※ 接続供給工事開始希望日に入力された日  
 ※ 竣工年月日以降～4/30の間でも接続供給工事「可」の場合  
 (自)空白(スペース)(至)20160400 と入力ください。  
 \* 4/30～4/30の間(接続供給工事希望の場合)  
 (自)20160418 (至)20160400 と入力ください。  
 ※ 接続供給工事完了希望日については、接続供給契約の開始日をご入力ください。  
 \* 需要者さまが電気を使用開始される日=小売電気事業者さまが供給開始される日=  
 接続供給工事完了希望日を調整のうえ、入力ください。

#### 自主検査結果

(需要者への引渡し前に電気設備の技術基準に合った設備であることを以下のとおり確認いたしました。)

* 実施年月日 カレンダー表示	* 検査者氏名(全角)	* 主任電気工事士確認	* 竣工届出時申込内容の変更
11	12	13 済	14 有 無

#### 【測定結果】

※ 21件目以降登録する場合、「次項」ボタンを押下してください。(最大60件まで登録できます。)

No	本受付番号	需要者名(漢字)	需要者名(カナ)	電柱番号	総線抵抗測定結果 全回路(測定値)		接地抵抗測定結果				
					*L-L	*L-E	種類	接地方式	接地場所	測定値	
1		あああ	アアア	ツヤマ001							

※ 測定値が無限大の場合は、「999」で入力してください。

戻る 次へ

1/1 頁

## (1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説明
1	工事申込み内容	工事のお申込み内容を選択します。
2	施工担当者氏名	<p>施工担当者の氏名を全角文字で入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 全角文字以外はエラーとなります。</p>
3	需要者名 (カナ) (個人名・会社名)	<p>接続供給地点の需要者（お客さま）名を入力します。 申込で入力されたフリガナを全角カナで入力します。 ※「竣工届の受付」から連携したときのみ表示します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 2文字以上の全角カナ、英数字、記号(" ") "-" 以外はエラーとなります。</p>
4	主任電気工事士氏名	<p>主任電気工事士氏名を選択または全角文字で入力します。 ※工事店情報登録・照会画面で登録した主任電気工事士氏名を選択できます。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 全角文字以外はエラーとなります。</p>
5	作業員氏名	<p>○作業員氏名 選択または全角文字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 全角文字以外はエラーとなります。</p> <p>○作業員の免状番号 半角数字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラーとなります。</p> <p>工事店情報登録・照会画面で登録した作業員氏名を選択できます。なお、免状番号については、工事店情報登録・照会画面で登録した作業員氏名に紐付く免状種類番号を表示します。</p>
6	免状種類・番号	<p>第1種電気工事士もしくは、第2種電気工事士の免状番号を半角数字で入力します。 ※第1種電気工事士免状を取得の場合は、第2種電気工事士の免状番号を入力する必要はありません。 ※主任電気工事士氏名を選択した場合、工事店情報登録・照会画面で登録した主任電気工事士氏名に紐付く免状種類番号を表示します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラーとなります。</p>

No.	入力項目	説明
7	工事着工年月日	<p>工事着工年月日を西暦半角数字で入力します。 例) 2017年4月1日 → 20170401</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。</p>
8	竣工予定日	<p>竣工予定日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラーとなります。</p>
9	接続供給開始希望年月日 (自)	<p>接続供給工事希望年月日（自）を西暦半角数字で入力します。 例) 2017年4月1日 → 20170401</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラーとなります。 過去日付はエラーとなります。 当社営業日以外はエラーとなります。</p>
10	接続供給開始希望年月日 (至)	<p>接続供給工事完了希望年月日（至）を西暦半角数字で入力します。 例) 2017年4月1日 → 20170401</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・（至）のみ入力するとき 竣工受付後（至）までいつでも接続供給工事「可」として承ります。</li> <li>・（自）～（至）ともに入力するとき （自）～（至）の間に接続供給工事希望として承ります。</li> </ul> <p>例) ・ 2017年4月20日に接続供給工事希望のとき （自）20170420 （至）20170420 と入力します。 ・ 4/18～4/20の間で接続供給工事希望のとき （自）20170418 （至）20170420 と入力します。 ・ 竣工日以降 4/20の間でいつでも接続供給工事「可」のとき （自）空白（λ°-λ） （至）20170420 と入力します。</p> <p>※接続供給工事完了希望年月日については、接続供給契約の開始日を入力します。 需要者(お客さま)が電気を使用開始される日=小売電気事業者さまが供給開始される日=接続供給工事完了希望日を調整のうえ、入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラーとなります。 過去日付はエラーとなります。 当社営業日以外はエラーとなります。</p>

No.	入力項目	説 明
11	実施年月日	<p>自主検査実施年月日を西暦半角数字で入力します。 例) 2017年4月1日 → 20170401</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。</p>
12	検査者氏名	<p>検査者氏名を全角文字で入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt; 全角文字以外はエラーとなります。</p>
13	主任電気工事士確認	主任電気工事士が検査結果を確認済の場合、チェックします。
14	竣工届時申込内容の変更	お申込み内容の変更有無について選択します。
15	絶縁抵抗測定結果 L-L L-E	<p>全回路および分岐回路ごとの絶縁抵抗値を入力します。 「L-L」は電線相互間、「L-E」は電線対地間を入力します。</p> <p>○測定値 測定値を半角数字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラーとなります。</p>
16	接地抵抗測定結果	<p>○種類 種類を選択します。</p> <p>○接地方式 接地方式を選択します。</p> <p>○接地場所 接地場所を全角文字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 全角文字以外はエラーとなります。</p> <p>○測定値 測定値を半角数字で入力します。 &lt;入力項目チェック&gt; 半角数字以外はエラーとなります。</p>

## (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「カレンダー表示」ボタン (工事着工年月日、竣工年月日、接続供給開始希望年月日、実施年月日)	カレンダーを表示し、選択された年月日を登録します。 尚、カレンダーの初期表示は現在の年月日を選択した状態に表示し、未来11ヶ月の表示が可能です。
②	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
③	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
④	「戻る」ボタン	直前の画面へ連携します。
⑤	「次へ」ボタン	竣工届(自主検査結果)画面へ連携します。



### (3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容															
主任電気工事士氏名の免状番号を入力してください	<p>主任電気工事士の免状種類と免状番号が下記のパターン以外はエラーとなります。</p> <table border="1" data-bbox="671 342 911 689"> <thead> <tr> <th>パターン</th> <th>第1種免状番号</th> <th>第2種免状番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>凡例：「○」・・・入力あり 「-」・・・入力なし</p>	パターン	第1種免状番号	第2種免状番号	1	○	○	2	-	○	3	○	-			
パターン	第1種免状番号	第2種免状番号														
1	○	○														
2	-	○														
3	○	-														
作業者氏名2と免状番号を正しく入力してください	<p>作業者氏名と免状番号が下記のパターン以外はエラーとなります。</p> <table border="1" data-bbox="671 786 911 1048"> <thead> <tr> <th>パターン</th> <th>作業員氏名</th> <th>免状番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	パターン	作業員氏名	免状番号	1	○	○	2	-	-						
パターン	作業員氏名	免状番号														
1	○	○														
2	-	-														
作業者氏名3と免状番号を正しく入力してください	<p>凡例：「○」・・・入力あり 「-」・・・入力なし</p>															
接続供給開始希望年月日(自)・(至)を正しく入力してください	<p>接続供給開始希望年月日(自) &gt; 接続供給開始希望年月日(至)の場合はエラーとなります。</p>															
絶縁抵抗を正しく入力してください	<p>絶縁抵抗測定結果の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。</p> <table border="1" data-bbox="671 1240 911 1487"> <thead> <tr> <th>パターン</th> <th>設置場所</th> <th>測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>凡例：「○」・・・入力あり 「-」・・・入力なし</p>	パターン	設置場所	測定値	1	○	○	2	-	-						
パターン	設置場所	測定値														
1	○	○														
2	-	-														
接地抵抗を正しく入力してください	<p>接地抵抗測定結果の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。</p> <table border="1" data-bbox="671 1588 1070 1834"> <thead> <tr> <th>パターン</th> <th>種類</th> <th>接地方式</th> <th>設置場所</th> <th>測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>凡例：「○」・・・入力あり 「-」・・・入力なし</p>	パターン	種類	接地方式	設置場所	測定値	1	○	○	○	○	2	-	-	-	-
パターン	種類	接地方式	設置場所	測定値												
1	○	○	○	○												
2	-	-	-	-												
自主検査日が竣工日より前ですがよろしいですか	<p>竣工年月日 &gt; 自主検査実施年月日 の場合は警告エラーとなります。</p>															

エラーメッセージ	チェック内容
どちらか1つを選択してください	<p>お客さまへの受渡し確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合はエラーとなります。</p> <p>お客さまへの工事内容説明および署名確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合はエラーとなります。</p>
接続供給開始希望日が当社営業日ではありません	接続供給開始希望日が当社営業日以外の場合はエラーとなります。
接続供給開始希望日まで7営業日未満のため、接続供給が間に合わない場合があります	<p>接続供給開始希望日のチェック（申込訂正の場合と竣工画面は警告）</p> <p>申込年月日+7営業日（申込年月日が営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日+7営業日）を確保できていない場合、警告メッセージを表示します。</p>
接続供給開始希望日まで7営業日未満のため、入力できません	<p>接続供給開始希望日のチェック（新規申込の場合、エラー）</p> <p>申込年月日+7営業日（申込年月日が営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日+7営業日）を確保できていない場合、エラーとなります。</p>

## 9. 自主検査結果（街路灯一括）画面

### ☆画面の概要

工事完了時に自主検査結果を入力していただく画面です。

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

戻る 竣工内容  
確認画面

### ④ ⑤ 竣工届（街路灯一括申込み）

#### 自主検査結果 （需要者への引渡し前に電気設備の技術基準に合った設備であることを以下のとおり確認いたしました。）

下記の検査項目について内容を確認いただき、検査項目の番号毎に全ての検査結果を下表に入力願います。  
なお、対象外の検査項目につきましては、「無」を選択してください。  
また、全ての自主検査結果を一括登録した場合は、検査項目表の検査結果をinputのうえ、「一括登録」ボタンを押してください。

検査項目	検査内容	検査結果	
		一括登録	①
絶縁(配線)	① 回路の絶縁抵抗は十分か	<input type="checkbox"/>	1
絶縁(電気機器)	② 電気機器の絶縁は十分か	<input type="checkbox"/>	
配電設備	③ 使用電線は適切か	<input type="checkbox"/>	
	④ 配線方法は適切か	<input type="checkbox"/>	
	⑤ 充電部が露出してはいないか	<input type="checkbox"/>	
	⑥ 電線と他物の距離は十分か	<input type="checkbox"/>	
	⑦ ラスタタン具通部の保護は十分か	<input type="checkbox"/>	
コード配線	⑧ 屋内配線にコードを使用していないか	<input type="checkbox"/>	
	⑨ 必要箇所に漏電遮断器を取付けてあるか	<input type="checkbox"/>	
配線器具(材料)	⑩ 漏電遮断器の動作確認はよいか	<input type="checkbox"/>	
	⑪ 漏電遮断器の取付けは適正か	<input type="checkbox"/>	
	⑫ モーターの保護装置は適切か	<input type="checkbox"/>	
	⑬ 開閉器の容量、取付方法は適切か	<input type="checkbox"/>	
	⑭ 充電部が露出してはいないか	<input type="checkbox"/>	
配線器具(その他)	⑮ 器具は破損してはいないか	<input type="checkbox"/>	
	⑯ 器具は正しく取付けられているか	<input type="checkbox"/>	
接地工事	⑰ 接地は取付けてあるか	<input type="checkbox"/>	
	⑱ 接地抵抗値は適切か	<input type="checkbox"/>	
その他	⑲ 引込小柱の施設は適切か	<input type="checkbox"/>	
端子締付	⑳ 開閉器類の端子の締付けはよいか	<input type="checkbox"/>	

※21件目以降登録する場合、「次頁」ボタンを押下してください。(最大60件まで登録できます。)

1/1 頁

No.	本受付番号	需要者名(カナ)	検査結果																	
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
1		アアア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

前頁 次頁

② ③

#### 施工証明書兼お客さま電気設備図面関連

- お客さまへの受渡しはお済みでしょうか。  済  未済
- お客さまに工事内容を説明し、署名をいただいておりますでしょうか。  済  未済

竣工に関するご連絡事項があれば入力してください。

③

戻る 竣工内容  
確認画面

## (1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説明
1	検査項目	各検査項目すべての項目について「良」・「無」の選択をします。
2	施工証明書兼お客さま電気設備図面関連	<p>○需要者（お客さま）への受渡し確認            需要者（お客さま）へ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の受渡しが完了しているか選択します。</p> <p>○需要者（お客さま）への工事内容説明および署名確認            需要者（お客さま）へ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の工事内容の説明および署名が完了しているか選択します。</p>
3	竣工に関する連絡事項	<p>竣工に関する連絡事項があれば入力します。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;            全角文字以外はエラーとなります。            入力文字数が200文字を超える場合はエラーとなります。</p> <p>※連絡事項の入力例            例1：○月○日立会いのうえ、接続供給工事を依頼します。            例2：引込線は、接続のみを依頼します。            例3：不在で接続供給工事する時の停電については、施主さまに了解を得ています。</p>

## (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「一括登録」ボタン	入力した検査結果を最大20件一括して入力することができます。
②	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
③	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
④	「戻る」ボタン	直前の画面へ連携します。
⑤	「竣工内容確認画面」ボタン	竣工内容確認画面へ連携します。

## (3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
全ての検査項目を確認してください	各検査項目がすべてチェックされていない場合はエラーとなります。
200文字までの全角文字で入力してください	「竣工に関する連絡事項」欄の総入力文字数が200文字を超えている場合はエラーとなります。
どちらか1つを選択してください	お客さまへの受渡し確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合はエラーとなります。
	お客さまへの工事内容説明および署名確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合はエラーとなります。

## 10. 竣工届確認（街路灯一括）画面

### ☆画面の概要

竣工届の申込内容を確認していただく画面です。

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

修正がある場合は、  
「こちらのボタン」から  
お願いします。



### 竣工届（街路灯一括申込み）

担当営業所	姫路営業所		
代表申込書番号	81-I36164		
工事申込内容	新築		
需要者名(カナ)			
施工担当者氏名	タクノウ		
工事着工年月日	2016/05/16		
竣工年月日	2016/05/16		
接続供給開始 希望年月日(自)	2016/05/17		
接続供給開始 希望年月日(至)	2016/05/17		
主任電気工事士氏名	鈴木一郎	第1種	010001
		第2種	020002
作業者氏名1	鈴木二郎	免状番号	030001
作業者氏名2		免状番号	
作業者氏名3		免状番号	

自主 検査 結果	実施年月日	2016/05/16
	検査者氏名	タクノウ
	主任電気工事士確認	済
	竣工届出時 申込内容の変更	無
	各街路灯 測定結果	<input type="button" value="測定結果確認"/>
	各街路灯 検査結果	<input type="button" value="検査結果確認"/>

②

施工証明書兼お客さま 電気設備関連	お客さまへの受渡し	済
	お客さまへの工事内容の説明、ご署名	済

1  図面を別途送付される  
場合は選択してください  画像ファイル

連絡事項(全角文字)

修正がある場合は、  
「こちらのボタン」から  
お願いします。



## (1) 入力項目の説明

No.	入力項目	説明
1	図面の送付方法	図面の送付方法を選択します。 ・ 画像ファイル 画像ファイルで図面を送付する場合チェックします。

## (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	測定結果確認	絶縁抵抗測定結果の入力内容を表示します。
②	検査結果確認	自主検査結果の入力内容を表示します。
③	「竣工届画面」ボタン	申込内容に訂正がある場合は「竣工届画面」ボタンを押して内容の訂正を行います。
④	「戻る」ボタン	直前の画面へ連携します。
⑤	「送信」ボタン	送信を行うことで当社へ竣工届が完了します。

## (3) エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
図面送付方法をチェックしてください	「立面図」または「単線結線図」の選択で（電灯・電力）のいずれかが「別紙参照」を選択している場合、図面の送付方法がチェックされていない場合はエラーとなります。

## 11. 竣工届確認（各街路灯検査結果）画面

### ☆画面の概要

竣工届の「自主検査結果」の申込内容を確認していただく画面です。

③

閉じる

### 竣工届（各街路灯測定結果）

1/1 頁

No.	本受付番号	需要者名(漢字)	需要者名(カナ)	電柱番号	絶縁抵抗測定結果		接地抵抗測定結果			
					全回路(測定値)		種類	接地方式	接地場所	測定値
					L-L	L-E				
1		あああ	アアア	ツチヤマ001	0	0	A種	機器個別接地	あああ	999

前頁

次頁

閉じる

②

①

### (1) 入力項目の説明

入力項目はありません。

### (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
②	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
③	「閉じる」ボタン	表示している画面を閉じます。

### (3) エラーチェック

エラーチェックはありません。



## 12. 竣工届確認（各街路灯測定結果）画面

### ☆画面の概要

竣工届の「接地抵抗測定結果」の申込内容を確認していただく画面です。



### 竣工届（各街路灯検査結果）

1/1 頁

No.	本受付番号	需要者名(カナ)	検査結果																		
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑳
1		アアア	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良



② ①



### (1) 入力項目の説明

入力項目はありません。

### (2) ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
②	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
③	「閉じる」ボタン	表示している画面を閉じます。

### (3) エラーチェック

エラーチェックはありません。